



JUSTUS

Kurzanleitung / Quick start Guide / Guide rapide Heizen mit Holz / Heating with wood / Chauffer au bois

1. Luftregler einstellen Adjust air control / Adjuster le régulateur d'air




2. Holz Wood / Bois





3. Anzündhölzer stapeln Stacking + lighting / Empiler + allumer



4. Primärluft drosseln Reduce primary air / Réduire l'air primaire



5. Holz nachlegen Stoke fire with wood / Recharger le bois




JUSTUS


Kurzanleitung / Quick start Guide / Guide rapide

Heizen mit Holz / Heating with wood / Chauffer au bois


6. Luft einstellen Adjust air / Ajuster l'air



7. Beenden End / Terminer



8. Reinigung Cleaning / Nettoyage



4867 Austin 7 II 2932763000



Anleitung
Manual
Manuel



www.Justus.de



Videoanleitung